





ИНСТРУКЦИЯ

по работе с клавиатурой Texesom RKP 16 Plus

Назначение клавиш:




- | | | |
|---|-----------|--|
|  | «By pass» | клавиша для выбора раздела для постановки или снятия с охраны. |
|  | «Menu» | клавиша очистки буфера клавиатуры. |
|  | «Arm» | клавиша постановки на охрану. |
|  | «Area» | клавиша переключения индикации «1...16» в режим отображения состояния зон и обратно. |

Индикация состояния зоны (цифровые индикаторы «1...16») :


- не горит – зона в норме;
- горит ровным светом – зона в тревоге;
- мерцает – неисправность зоны.

Постановка на охрану

Для постановки на охрану необходимо:

- если в течении 1 минуты до постановки на БК нажимались какие-либо клавиши требуется очистить буфер БК клавишей «Menu» ;
- набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела;
- нажать клавишу «By pass» ;
- нажать клавишу «Yes»  (RKP -16 Plus);
- набрать шестизначный код доступа пользователя.






После набора команды начинается отсчет времени задержки на выход, звучит непрерывный звуковой сигнал, индикатор с номером, соответствующим номеру раздела начинает равномерно мигать вместе с индикатором «Armed» . Если во время задержки на выход нарушаются какие-либо шлейфы, принадлежащие данному разделу, процедура постановки приостанавливается, т.е. прекращается отсчет времени задержки на выход. При этом звуковой сигнал задержки становится прерывистым. После перехода всех шлейфов в состояние «Норма» процедура постановки возобновляется – отсчет времени задержки начнется сначала, звуковой сигнал становится непрерывным.

По окончании времени задержки на выход звучит звукоусхема «Выполнено», раздел переходит в режим охраны.


Снятие с охраны

Для снятия с охраны необходимо:

- если в течение минуты до снятия на БК нажимались какие-либо клавиши, очистить буфер БК клавишей «Menu» ;
- если с охраны снимается конкретный раздел набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела и нажать клавишу «By pass» ;
- если с охраны снимается группа разделов, доступная пользователю, набрать код доступа (код любого пользователя, кроме установщика).



Ошибки при постановке и снятии

Если при наборе кода произошла ошибка в какой-либо цифре, необходимо очистить буфер клавиатуры клавишей  и заново набрать команду.

Число попыток набора кода не более 10, иначе на пульт диспетчера будет передано сообщение «Подбор кода».