

# ИНСТРУКЦИЯ

по работе с клавиатурой Texescom RKP 16

## **Назначение клавиш:**

-  клавиша для выбора раздела для постановки или снятия с охраны.
-  клавиша очистки буфера клавиатуры.
-  клавиша постановки на охрану.
-  клавиша переключения индикации «1...16» в режим отображения состояния зон и обратно.

## **Индикация состояния зоны (цифровые индикаторы «1...16») :**

- не горит – зона в норме;
- горит ровным светом – зона в тревоге;
- мерцает – неисправность зоны.

### **Постановка на охрану**


Постановка отдельного раздела на охрану:

- если в течении 1 минуты до постановки на БК нажимались какие-либо клавиши требуется очистить буфер БК клавишей 
- набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела;
- нажать клавишу 
- нажать клавишу 
- набрать шестизначный код доступа пользователя.



Постановка всех разделов (группы разделов), доступных пользователю:

- если в течении 1 минуты до постановки на БК нажимались какие-либо клавиши требуется очистить буфер БК клавишей 
- нажать клавишу  (RKP -16 Plus);
- набрать шестизначный код доступа пользователя.




После набора команды начинается отсчет времени задержки на выход, звучит непрерывный звуковой сигнал, индикатор с номером, соответствующим номеру раздела начинает равномерно мигать вместе с индикатором «Armed». Если во время задержки на выход нарушаются какие-либо шлейфы, принадлежащие данному разделу, процедура постановки приостанавливается, т.е. прекращается отсчет времени задержки на выход. При этом звуковой сигнал задержки становится прерывистым. После перехода всех шлейфов в состояние «Норма» процедура постановки возобновляется – отсчет времени задержки начнется сначала, звуковой сигнал становится непрерывным.

По окончании времени задержки на выход звучит звукосхема «Выполнено», раздел переходит в режим охраны.

### **Снятие с охраны**

Для снятия с охраны необходимо:

- если в течение минуты до снятия на БК нажимались какие-либо клавиши, очистить буфер БК клавишей 
- если с охраны снимается конкретный раздел набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела и нажать клавишу 



– если с охраны снимается группа разделов, доступная пользователю, набрать код доступа (код любого пользователя, кроме установщика).



### **Ошибки при постановке и снятии**

Если при наборе кода произошла ошибка в какой-либо цифре, необходимо очистить буфер клавиатуры клавишей  и заново набрать команду.

Число попыток набора кода не более 10, иначе на пульт диспетчера будет передано сообщение «Подбор кода».