Программируемый параметр		Индикатор															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Значение параметра														
A1		Номер параметра	Код администратора														
	1. Код администратора	0	0	0	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-
			Права	Код пользователя						Категории сообщений							
	2. Код пользователя №1	1	1	0	1	1	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. Код пользователя №2	2															
	3. Код пользователя №3	3															
	4. Код пользователя №4	4															
	5. Код пользователя №5	5															
	6. Код пользователя №6	6															
	7. Код пользователя №7	7															
	8. Код пользователя №8	8															
	9. Код пользователя №9	9															
	10. Код пользователя №10	10															
	11. Код пользователя №11	11															
	11. Код пользователя №12	12															
	13. Код пользователя №13	13															
	14. Код пользователя №14	14															
	15. Код пользователя №15	15															
	16. Код пользователя №16	16															
	17. Код пользователя №17	17															
	18. Код пользователя №18	18															
	19. Код пользователя №19	19															
	20. Код пользователя №20	20															
A2			Атрибут	Номер пользователя	Категории сообщений												
	1. Параметры телефона №1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	2. Номер телефона №1	2	Номер телефона														
			+	7	9	0	4	3	8	2	8	6	9	9	-	-	-
	3. Параметры телефона №2	3															
	4. Номер телефона №2	4															
	5. Параметры телефона №3	5															
	6. Номер телефона №3	6															
	7. Параметры телефона №4	7															
	8. Номер телефона №4	8															
	9. Параметры телефона №5	9															
	10. Номер телефона №5	10															
	11. Параметры телефона №6	11															
	12. Номер телефона №6	12															
	13. Параметры телефона №7	13															
	14. Номер телефона №7	14															
	15. Параметры телефона №8	15															
	16. Номер телефона №8	16															