





# ИНСТРУКЦИЯ

## по работе с клавиатурой БК-400


### Назначение клавиш:




-  – клавиша постановки на охрану;
-   – клавиши выбора номера раздела;
-  – клавиша очистки буфера клавиатуры.


### Индикация состояния зоны:

- не горит – зона в норме;
- горит ровным светом – нарушение зоны;
- мерцает – неисправность зоны.

### Постановка на охрану

Если клавиатура находится в «спящем» режиме, т.е. цифровой индикатор и индикаторы зон погашены, включить индикацию клавишей .


Если цифровой индикатор включен, выбрать номер раздела клавишами   и нажать клавишу  (для очистки буфера клавиатуры).

Нажать клавишу  и набрать код XXYYYY, где XX – номер пользователя YYYY – четырехразрядный код.

Если все зоны в норме, включится звуковой сигнал высокого тона – задержка на выход. Если какая-либо зона не в норме, раздастся звуковой сигнал низкого тона. После перехода всех зон в норму и окончания времени задержки на выход включится кратковременный звуковой сигнал «Постановка выполнена».

### Снятие с охраны


При входе на объект охраны включится звуковой сигнал высокого тона – задержка на вход. На цифровом индикаторе отобразится номер раздела, в котором произошло нарушение входной зоны.

Нажать клавишу  (для очистки буфера клавиатуры).

Набрать код XXYYYY, где XX – номер пользователя YYYY – четырехразрядный код.

После ввода верного кода включится кратковременный звуковой сигнал «Снятие выполнено».

### Ошибки при постановке и снятии

Если при наборе кода произошла ошибка в какой-либо цифре, необходимо очистить буфер клавиатуры клавишей  и заново набрать команду.

Число попыток набора кода не более 10, иначе на пульт диспетчера будет передано сообщение «Подбор кода».